

1. Первый ряд
Первая доска должна быть расположена таким образом, чтобы замковой паз находился внаправлении укладывающего. Доска должна находиться на расстоянии 2+3 мм от стены.
Используйте колышки для удобства фиксации. В конце первого ряда оставьте расширительный зазор 2+3 мм с торца и измерьте длину последней доски.



2. Монтаж второй панели
Монтаж второй доски первого ряда осуществляется следующим способом: под углом 20 вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Используя резиновый молоток, подстучите панель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты.

3. Монтаж последней доски первого ряда
Когда вы дойдете до последней доски первого ряда, приложите к ней сэкэу шипую доску. Измерьте и отметьте необходимую длину. Используйте линейку и нож, чтобы сделать насечки и отрезать доску.

4. Начало второго ряда
Начинайте монтаж второго ряда с обрезанной части последней доски первого ряда.
Убедитесь в том, что ее размер самый 30 см в длину. Если нет, то разрежьте новую доску полопам.

5. Заранее соберите второй ряд ламината перед соединением с предыдущим рядом.
Чтобы соединить ряды, наклоните и вставьте боковой выступ доски в боковой паз первого ряда под углом в 15°-20°. Опустите и защелкните ряды, аккуратно выровняв края. После монтажа каждого ряда с помощью обрезка и резинового молотка следует аккуратно подстучать весь ряд, и убедиться в том, что ряды лежат ровно без видимых дефектов. Важно не оставлять никаких зазоров, так как одно пропущенное место может привести к повторной разборке и укладке.



6. Монтаж последнего ряда
Чтобы уложить последний ряд, прилегающий к стене, вам нужно обратной стороной прикладывать доску на доски предыдущего ряда. Отчертите линию, которая обозначит пространство для обреза. Убедитесь, что последний ряд будет не менее 50 мм по ширине. Не забывайте про 2+3 мм отступ от края стены. После завершения установки, распорные колышки могут быть удалены.

7. При наличии труб необходимо выполнить следующие действия:
Измерить диаметр трубы. Добавив к этому диаметру 12 мм, вырезать нужные отверстия. Распилить доску полопам и уложить, склеив обе части с помощью клея для ПВХ покрытий.

8. Установка под дверными проемами
Переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис. Выньте доску и удалите отрисованный блок.

Подготовка

1. Основание должно быть сухим. Перед укладкой необходимо произвести измерения содержания влаги в основании точными приборами
2. В качестве основания не могут применяться: линолеум, ковролин, ковровые дорожки, свежевыкрашенные основания, покрытия с нанесёнными и не высохшими полностью лаками, эмалями, олифами, пропитками, улучшителями, гипсовые основания
3. Основание должно быть ровным. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены
4. Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже – 15 С° и не выше 60 С°.
5. Установка под дверным проемом: переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис. Выньте доску и удалите отрисованный блок.

Монтаж

1. Перед укладкой убедитесь, что все укладываемые панели имеют одинаковый номер партии.
2. Расположите укладываемую панель под углом от 15° до 20° к уже установленной панели.
3. Осторожно перемещайте укладываемую панель вверх-вниз, одновременно оказывая давление вперед.
4. Укладываемые панели автоматически защелкнутся.
5. Вы можете вставить гребень в паз, либо паз соединить с гребнем.
6. Метод «гребень-паз» - самый распространенный и простой способ укладки напольного покрытия. Пожалуйста, обратитесь к схеме по укладке напольного покрытия для получения более подробной информации.

Требования к месту проведения работ:

a. Существующий уровень поверхности основания до с допуском в 1 мм. В противном случае это приве поверхности уложенного напольного покрытия.
b. Если основание неровное, то перед укладкой в основание с помощью наливного пола
c. Для винилового клея влажность поверхностей по противном случае рекомендуется нанести гидроиз самовыравнивающейся смеси и грунтовочное средст
d. Неровная поверхность стен может привести к пов желательно зашпаклевать зазор после укладки на плинтусом.
e. В случае если не предполагается установка плинту установкой любой стеновой панели/перегородки/к зазора между стеной и напольным покрытием. В та покрытие для уложенного пола.
f. В случае если предполагается установка плинтуса, последнюю очередь, чтобы избежать его повреждени